


маркировка



держатели марктовочных бирок



БИРКИ		13 x 27	13 x 27	18 x 27
-------	--	---------	---------	---------

Ц В Е Т	ВЕС(гр)	2	2	2,5
----------------	----------	---	---	-----

пустые бирки

ЧЕРНЫЙ		020ST	020SQ	020ST 18
--------	--	--------------	--------------	-----------------

Ц В Е Т	ПОДЛОЖКА	13*27	18*27
----------------	----------	-------	-------

АЛЮМИНИЙ	ЧЕРНАЯ	02000T	02000T 18
АЛЮМИНИЙ	ЧЕРНАЯ	02000TP	02000TP 18
БЕЛЫЙ	ЧЕРНАЯ	02000TB	02000TB 18
ЖЕЛТЫЙ	ЧЕРНАЯ	02000TG	02000TG 18
ЧЕРНЫЙ	БЕЛАЯ	02000TN	02000TN 18
КРАСНЫЙ	БЕЛАЯ	02000TR	02000TR 18
ЗЕЛЕНый	БЕЛАЯ	02000TV	02000TV 18
СИНИЙ	БЕЛАЯ	02000TBL	02000TBL 18

Ц В Е Т	22	50 x 50
----------------	----	---------

АЛЮМИНИЙ	ЧЕРНАЯ	02000T50
ЖЕЛТЫЙ	ЧЕРНАЯ	02000T50G

бирки для аварийного выключателя

ВЕС(ГР.) 2	ВЕС (ГР.) 5,3
------------	---------------

ТЕКСТ НАДПИСИ	Ø 60	Ø 90
---------------	------	------

БЕЗ НАДПИСИ	020D0	020DD0
ARRESTO EMERGENZA	020D21	020DD21
EMERGENCY STOP	020D23	020DD23
NOT-AUS	020D39	020DD39
ARRET D'URGENCE	020D36	020DD36
PARO EMERGENCIA	020D37	020DD37
EMERGENCIA PARAGEM	020D95	020DD95



БИРКИ

БИРКИ С ТЕКСТОМ 13 x 27 mm
ВЕС(ГР.) 0,2

КОД	НАДПИСЬ
02001T	MARCIA
02002T	ARRESTO
02003T	AVANTI
02004T	INDIETRO
02005T	SALITA
02006T	DISCESA
02007T	DESTRA
02008T	SINISTRA
02009T	APRE
02010T	CHIUDE
02011T	LENTO
02012T	VELOCE
02013T	AVVIAMENTO
02014T	ARESTO CICLO
02016T	CICLO AUTOVATICO
02017T	RIRPRISTIND CICLO
02018T	INSERITO
02019T	CORRENTE INSERITA
02020T	DISINSERITO
02021T	EMERGENZA
02022T	LAVORO
02023T	STOP
02024T	ARRESTO-MARCIA
02025T	INSER. DISINSER

























КОД	НАДПИСЬ
02026T	START
02027T	ABBASSA
02028T	ALZA
02029T	ALT
02030T	APRE CHIUDE
02031T	AUT. SEMIAUT.
02032T	AUT 0 MAN
02033T	0 1
02034T	TENSIONE INLINEA
02035T	BLOCCO
02036T	ARRET D'URGENCE
02037T	PARO EMERGENCIA
02039T	NOT AUS
02040T	0 1 2
02041T	1 0 2
02055T	RESET
02056T	TEST
02091T	NOOD UIT
02092T	ON 0 OFF
02093T	MAN 0 AUTO
02094T	DANGER
02095T	ONDER SPANNING
02096T	SOUS TENSION
02097T	HAND 0 AUTO

КОД	НАДПИСЬ
02098T	ARRET
02099T	MARCHE
020100T	MARCHA
020101T	ARRANQUE
020102T	SUBIR
020103T	BAJAR
020104T	PARADA
020105T	NIVEL BAJO
020106T	TERM. DISP.
020107T	NO STOP
020108T	MANUAL-AUTO
020109T	PARADA-AUTO
020110T	PARADA-MARCHA























БИРКИ С СИМВОЛАМИ



















БИРКИ С СИМВОЛАМИ

СТАНДАРТ	КОД	СУФИКС ДЛЯ ТЕРМОПЕЧАТИ НА КНОПКАХ	СТАНДАРТ	КОД	СТАНДАРТ	КОД		
	IEC5022a	02047 T	S	47		IEC5011a 02068 T		IEC5177a 020135 T
	IEC5022a	02046 T	S	46		ISO0022 02069 T		ISO0059 020136 T
	IEC5023a	02049 T				ISO0023 02070 T		IEC5308a 020137 T
	ISO 0001	02050 T				ISO 0314 02071 T		IEC5178a 020138 T
	ISO 0002	02051 T				IEC5036a 02072 T		IEC5111a 020139 T
	ISO 0004	02052 T				ISO 0434 02073 T		IEC5104a 020140 T
	ISO 0004	02053 T				ISO 0354 02074 T		IEC5009a 020141 T
	ISO 0259	02054 T				ISO 0910 02075 T		020142 T

БИРКИ С СИМВОЛАМИ

СТАНДАРТ	КОД	СУФИКС ДЛЯ ТЕРМОПЕЧАТИ НА КНОПКАХ	СТАНДАРТ	КОД	СТАНДАРТ	КОД		
	ISO 0266	02057 T		TEC5014a	02076 T		ISO 0915	020143 T
	IEC5005a	02044 T		UNI 3.2.1	02077 T			020144 T
	IEC5006a	02045 T		IEC5012	02078 T			020145 T
	ISO 0011	02058 T		ISO 0028	02079 T			020146 T
	ISO 0134	02059 T		ISO 0029	02080 T		ISO 0435	020147 T
	UNI 4.3.7.	02060 T		ISO 0030	02081 T		IEC510a	020148 T
	IEC5022a	02061 T		ISO 0391	02082 T			
	ISO 0013	02062 T		ISO 0032	02083 T			

БИРКИ С СИМВОЛАМИ

	СТАНДАРТ	КОД	СУФИКС ДЛЯ ТЕРМОПЕЧАТИ НА КНОПКАХ		СТАНДАРТ	КОД
	ISO 0019	02063 T			ISO 0033	02084 T
	ISO 0020	02064 T				02085 T
	ISO 0021	02065 T				02086 T
	ISO 0026	02066 T				02087 T
	ISO 0036	02048 T	S 48			02088 T
	IEC5007a	02043 T	S 43		ISO 0085	02038 T
	IEC5008a	02042 T	S 42			02089 T
	IEC5010a	02067 T	S 67			02090 T